

AK 74

AK-木拖板

爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
001	槍身	1	043	BB彈填裝槽右	1	085	擊鎚	1
002	木槍托	1	044	BB彈填裝槽左	1	086	副板機	1
003	護弓墊片	1	045	上彈頭	1	087	擊鎚開閉器	1
004	護弓	1	046	撥桿前	1	088	撞針	1
005	彈匣卡榫	1	047	撥桿後	1	089	撞針延遲片	1
006	彈匣卡榫軸	1	048	M3X6平頭十字	1	090	扳機銅軸	2
007	上蓋	1	049	槍管連接座卡榫	1	091	扳機擊鎚座前蓋	1
008	上護木	1	050	退彈鈕鈕簧	1	092	撞針鈕簧	1
009	下護木	1	051	準星座	1	093	扳機彈簧	1
010	氣閥組合	1	052	M6X100圓頭十字	1	094	M2.5X10平頭十字	1
011	瓦斯導管	1	053	圓頭內六角M3X8	4	095	M2.5X6平頭十字	1
012	瓦斯導管彈片	1	054	PIN3X12.5咬花	2	096	延遲彈簧	1
013	防火帽	1	055	O環7X1	1	097	扳機釋放器	1
014	下護木彈片	1	056	撥桿控制器	1	098	選擇鈕內	1
015	槍托結合螺絲	1	057	M2X6平頭十字	2	099	選擇鈕固定軸	1
016	灌嘴本體	1	058	氣道橡膠座	1	100	選擇鈕外	1
017	照門表尺	1	059	PIN2X21.5	1	101	撞針副鈕簧	1
018	下護木固定片前	1	060	PIN2X16.5	2	102	扳機彈簧	2
019	照門表尺調整鈕	1	061	2MM鋼珠	2	103	擊鎚開閉器鈕簧	1
020	照門彈片	1	062	撥桿後彈簧	1	105	擊鎚開閉器套筒	1
021	PIN4X24咬花	1	063	撥桿控制器彈簧	1	106	副扳機彈簧	1
022	防火帽固定梢	1	064	O環3X2	1	107	滑桿座	1
023	準星固定軸	1	065	上彈頭彈簧	1	108	滑桿	1
024	準星	1	066	M2.5X4平頭十字	3	109	滑桿彈簧	1
025	槍管連接座卡榫螺絲	1	067	通槍條	1	110	M5X8有頭內六角	1
026	握把	1	068	PIN1.5X14	1	111	滑桿彈簧套環	1
027	彈匣殼	1	069	調節閥	1	112	緩衝檔片	1
028	彈匣底蓋	1	070	HOP UP座右	1	113	PIN3X10	1
029	彈匣O環	2	071	HOP UP座左	1	114	M2.5X4圓頭十字	1
030	瓦斯導管連接器	1	072	入彈膠	1	115	緩衝柱	1
031	槍管連接座卡榫	1	073	內槍管420MM	1	116	緩衝柱彈簧	1
032	照門表尺彈簧	1	074	HOP UP 調整連桿	1	117	槍機座	1
033	照門表尺調整鈕卡榫	1	075	HOP UP 調整鈕	1	118	瓦斯導桿前段	1
034	槍身擊鎚座軸	2	076	HOP UP 緩衝墊	1	119	負壓後氣閥彈簧	1
035	PIN2X12.5	1	077	外槍管	1	120	活塞後	1
036	防火帽固定梢彈簧	1	078	M3X4止付螺絲	2	121	活塞前	1
037	槍管連接座	1	079	2x6圓頭十字	1	122	O環18X2	1
038	內彈匣中	1	080	PIN6x29咬花	1	123	負壓前彈簧	1
039	內彈匣下	1	081	M2X7平頭十字	2	124	瓦斯導桿後段	1
040	M5X85圓頭十字	2	082	PIN2X23	1			
041	內彈匣上	1	083	扳機擊鎚座	1			
042	氣道橡膠	1	084	扳機	1			

