

警告

- 限使用12kg瓦斯 (R22 / Green gas)
- 嚴禁存放於高溫環境 (Never store the Magazine above 40C)
- 請勿接近火源 (Never place it near fire)
- 請勿烈日曝曬 (Never place it directly under sunshine)
- Caution! PRECAUTION NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS.
- VORSICHT Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln)
- Fare attenzione

<p>★ 射擊時最好戴護目鏡</p> <p>Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.</p> <p>Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.</p> <p>Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.</p> <p>Aseguresse de llevar puestas las gafas de protección cuando disparas.</p> <p>Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara</p>	<p>★ 不用時要把槍置於高處 (小孩拿不到的高處)</p> <p>Put the gun beyond the reach of kids.</p> <p>Tenir hors de portee des enfants.</p> <p>Pistole immer kindersicher aufbewahren.</p> <p>Ponga la pistola fuera del alcance de los ninios.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p>
<p>★ 不可用眼睛探視槍</p> <p>Don't peep at the muzzle.</p> <p>No jamais regarder dans le canon.</p> <p>Nie in den lauf schauen.</p> <p>Jamas mire por el canon</p> <p>Non guardare mai dentro la canna.</p>	<p>★ 不可朝人射擊</p> <p>Don't aim at people even if it is unloaded.</p> <p>Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.</p> <p>Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen menschen oder ein Tier richten!</p> <p>No apunte a personas, incluso descargado.</p> <p>Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.</p>
<p>★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機</p> <p>Don't touch the trigger until the moment of shooting.</p> <p>Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.</p> <p>Abzug erst dann berühren, wenn Sie zum Schiessen bereit sind.</p> <p>No toque el gatillo hasta el momento del disparo.</p> <p>Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.</p>	<p>★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊</p> <p>After making sure that there is nobody nearby.</p> <p>Toujours être sur qu'il n'y a personne dans la trajectoire de votre tir.</p> <p>Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.</p> <p>Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.</p> <p>Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.</p>
<p>★ 避免粗魯的動作，發生危險</p> <p>Avoid a rough operation.</p> <p>Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.</p> <p>Geladene Waffe stets mit Respekt Behandeln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.</p> <p>No tire ni lance la pistola, se puede disparar.</p> <p>Evitare azioni brusche.</p>	<p>★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈</p> <p>When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.</p> <p>Quand vous ne l'utilisez plus, bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.</p> <p>Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.</p> <p>Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.</p> <p>Quando l'arma non è in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.</p>

★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。
 Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.

INSTRUCTION MANUAL

http://www.wemodel.com.tw/
 A3、SD3 專用

APACHE - SD3
 APACHE - A3
 APACHE - A2
 APACHE - A2 PDW

★ AUTO MODE ★ 3 - ROUND BURST MODE ★ SEMI MODE


FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

1 各部名稱 Name of parts



2 彈匣裝填 Magazine loading




3 槍枝上膛發射前準備 Prepare for shooting



4 槍枝大部分解 Field Strip



4 槍枝大部分解 Field Strip



5 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector



6 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
01	緩衝墊	1	47	撞針	1	91	調節彈簧	1	136	高速度衝機套筒	1
02	緩衝機支柱	1	48	延遲器	1	92	活塞後	1	137	緩衝機彈簧	1
03	槍身後蓋螺絲	1	49	扳機彈簧	1	93	活塞前	1	138	SD上槍身組合件	1
04	圓頭M5x14	1	50	螺絲止逆片	1	94	活塞固定器	2	139	SD槍機前導件	1
05	固定托	1	51	撞針座彈簧	1	95	魚尾彈簧彈簧	1	140	SD槍管	1
06	O環 27x3	1	52	撞針套筒	1	96	PIN 2 x 23	1	141	SD內槍管	1
07	SD護木	1	53	PIN 5 x 22.5	1	97	PIN 1 x 18	2	142	SD減音管	1
08	伸縮托座	1	54	PIN 3 x 22	3	98	O環 7 x 1	1	144	氣道橡膠圈	1
09	伸縮托釋放螺絲	1	54-1	扳機座漆指套筒	1	99	O環 15 x 2	1	145	氣道橡膠圈	1
10	伸縮托	1	55	PIN 1.5 x 9	1	100	螺絲M2x3(血頭十字)	2	146	撥桿前	1
11	氣筒組合件	1	56	PIN 3 x 8(彈簧柄)	1	101	汽缸座補強片	1	147	撥桿後	1
T	噴嘴組合件	1	57	M2 x 4平面割溝螺絲	2	102	螺絲M2 x 5(血頭十字)	1	149	撥桿控制器	1
A	上槍身組合件	1	58	槍身	1	103	槍機前導彈簧	1	150	撥桿控制器彈簧	2
16	副扳機	1	59	選擇鈕右	1	104	槍機前導彈簧	1	153	上彈頭	1
17	副扳機定位軸	1	60	螺絲M2.5 x 6(止付)	1	105	槍機前導彈簧	1	154	上彈簧	1
18	副扳機定位軸彈簧	1	61	槍托扣環固定螺絲	1	106	槍機前導彈簧	1	156	螺絲M2x4(血頭十字)	1
19	2.5x(彈簧柄)	1	62	準星螺絲	1	107	槍機拉柄	1	160	彈珠 2mm	2
20	選擇鈕軸	1	63	PIN 4 x 14(彈簧柄)	1	108	彈簧彈簧	1	164	PIN 2 x 23.5	1
21	選擇鈕左	1	64	槍身後蓋	1	109	彈簧彈簧	1	165	撥桿彈簧	1
22	PIN 2.5x14(彈簧柄)	1	65	螺絲M4 x 8(十字大頭頭)	1	110	彈簧彈簧彈簧	1	166	撥桿彈簧	1
23	扳機	1	66	緩衝墊	1	111	螺絲M4x10(大頭頭內六角)	1	167	撥桿彈簧	1
24	撞針後頂針	1	67	緩衝機支柱	1	112	槍身PIN彈簧	3	168	螺絲M2x5(血頭十字)	1
25	扳機座	1	68	槍托扣環	1	113	彈木PIN	2	169	O環 24x1	1
26	延遲器軸	1	69	槍托扣環固定軸	1	114	槍身PIN	1	170	PIN 2.5x26.5	2
27	撞針彈簧	1	70	彈簧	1	115	拉柄蓋	1	171	海軍防火帽	1
28	擊錘	1	71	照門座	1	116	拉柄蓋卡榫	1	172	防火帽卡榫	1
28-1	擊錘補強片	1	72	照門	1	117	拉柄蓋卡榫彈簧	1	173	防火帽卡榫頂針	1
29	延遲器彈簧	1	73	照門固定螺絲	1	118	退彈鈕卡榫	1	174	防火帽卡榫頂針彈簧	1
30	選擇鈕定位器	1	74	照門定位彈簧	1	119	退彈鈕卡榫套環	1	175	防火帽卡榫插梢	2
31	撞針釋放器	1	75	螺絲M4 x 8(十字大頭頭)	1	120	退彈鈕卡榫套環插梢	1	176	防火帽固定軸	1
32	擊錘彈簧	1	76	彈珠 2.5mm	1	121	彈簧彈簧彈簧	1	177	防火帽	1
33	自動開閉器	1	77	槍管	1	122	螺絲M2.5x4(大頭頭內六角)	1	178	圓頭M5x14	1
34	全自動開閉器	1	78	Hop-up調整桿	1	123	撞針	1	179	5x19十字自攻木螺絲	1
35	撞針軸	1	79	調整器	1	124	撞針固定軸心	1	180	彈托	1
36	選擇鈕定位器彈簧	1	80	內槍管	1	125	撞針軸心	1	181	槍托卡榫插梢	1
37	全自動開閉器彈簧	1	81	入彈器	1	126	撞針固定軸心套筒	1	182	槍托卡榫彈簧	1
38	選擇鈕定位器彈簧	1	82	Hop-up座套筒螺絲	1	127	Hop-up座套筒螺絲	1	183	撞針軸心	1
39	全自動開閉器左彈簧	1	83	Hop-up座-左	1	128	選擇鈕左片	1	184	撞針彈簧	1
40	選擇鈕右定位軸彈簧	1	84	Hop-up座-右	1	129	選擇鈕左片	1	185	O環20x1	1
41	全自動開閉器彈簧	1	85	Hop-up調整螺絲	1	130	彈簧彈簧彈簧	1	187	彈簧彈簧	1
42	彈簧彈簧	1	86	螺絲M2 x 12(十字大頭頭)	1	131	彈簧彈簧	1	SD108	彈簧彈簧	1
43	彈簧彈簧	1	87	O環 11 x 2	1	132	螺絲M4x8(十字大頭頭)	1	SD109	彈簧彈簧	1
44	撞針座	1	88	O環 3 x 1	1	133	螺絲M3x5(十字自攻)	1	SD109	彈簧彈簧	1
45	全自動開閉器彈簧	1	89	汽缸座	1	134	螺絲M3x4(止付)	1	SD108	PIN 4 x 12.5(彈簧柄)	1
46	發射軸	1	90	調節器	1	135	PIN 1x16(彈簧柄)	1	SD14	上彈簧	1

7 爆炸圖 EXPLOSION

