

警告

- 限制使用12kg瓦斯 (R22 / Green gas)
- 請勿接近火源 (Never place it near fire)
- 請勿烈日曝曬 (Never place it directly under sunshine)
- Caution! Vorsicht! (Warning)
- NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS. (Do not use other projectiles than those provided)
- Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln) (Use only ammunition specifically for this pistol)
- Fare attenzione (Attention)

射擊時務必戴護目鏡

Be sure to wear shooting glasses or Goggles when shooting.

Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

Always wear eye protection when shooting.

Assicurarsi di indossare leniti di Protezione quando si spara.

不要將裝彈筒直對高處

Do not aim at people even if it is unloaded.

Ne jamais viser quelqu'un même si votre pistolet est vide.

Test! hors de portée des enfants.

Pistole immer kindersicher aufbewahren.

Pongre la pistola fuera del alcance de los niños.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

不可用眼睛探視

Don't peep at the muzzle.

Ne jamais regarder dans le canon.

Nie in den Lauf schauen.

Jamas mire por el canon.

Non guardare mai dentro la canna.

不可用他人射擊

Don't aim at people even if it is unloaded.

Ne jamais viser quelqu'un même si votre pistolet est vide.

Test! hors de portée des enfants.

Pistole immer kindersicher aufbewahren.

Pongre la pistola fuera del alcance de los niños.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

射擊前開門，才可以把手指觸及扳機

Don't touch the trigger until the moment of shooting.

Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

Alzoug erst dann berühren, wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

No toque el gatillo hasta el momento de disparar.

Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.

穩定射擊的方向

After making sure that there is nobody nearby.

Quand vous ne faites qu'un tir à personne dans la trajectoire de votre tir.

Vergewissen Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand gefährdet werden kann.

Antes de apuntar asegure que no hay nadie cerca.

Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.

不要做劇烈的動作

Avoid a rough operation.

Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

Geladene Waffe stets mit Respekt behandeln. Nicht werfen oder umarmen. Juchschützen.

No fire ni lance la pistola, se puede disparar.

Evitare azioni brusche.

不使用时，请将弹匣取出，并取下子弹

When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

Quand vous ne faites qu'un tir.

Faire attention de retirer le chargeur et de le désarmer.

Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

Cuando no se este utilizando la pistola, saque todos los bolitas.

Quando l'arma non è in uso, estrarre il caricatore e scartare i pallini.

注意使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

Miss handle the softgun may condition serious injury or death. Please read the safety instruction before use.

WE GAS BLOW BACK TYPE

<http://www.wemodel.com.tw/>

A 戰鬥版

INSTRUCTION MANUAL

ACE VO

典藏版
Collector Edition

高級版
Premium Edition

戰鬥版
2B3 Edition

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

1 各部名稱 Name of parts



4 彈匣功能 Magazine Features




5 彈道射擊調整 Trajectory Adjustment



爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	機身	1	53	彈匣固定座前附件	1	105	彈匣固定座後	1
2	握把	1	54	彈匣固定座	1	106	彈匣固定座	1
3	M3螺絲	1	55	PIN3X18mm	1	107	閉門彈片	1
4	彈簧	1	56	彈簧固定座前開軸	1	108	半圓彈簧十字MAX8mm	2
5	彈簧	1	57	彈簧固定座前開軸	1	109	彈簧固定座	1
6	彈簧	1	58	彈簧固定座前開軸	1	110	閉門彈片	1
7	彈簧	1	59	彈簧固定座前開軸	1	111	閉門彈片調整器	1
8	彈簧	1	60	彈簧固定座前開軸	1	112	閉門彈片調整器	1
9	彈簧	1	61	彈簧固定座前開軸	1	113	彈簧固定座	1
10	PIN4X28mm	4	62	彈簧固定座前開軸	1	114	MAX10十字	2
11	彈簧	1	63	彈簧固定座前開軸	1	115	上蓋固定軸	1
12	彈簧	1	64	彈簧固定座前開軸	1	116	彈簧固定座	1
13	MAX25MM螺絲	1	65	彈簧固定座前開軸	1	117	PIN2X8mm	1
14	PIN3X15mm	1	66	彈簧固定座前開軸	1	118	上蓋	1
15	PIN3X18mm	1	67	彈簧固定座前開軸	3	119	彈簧固定座	1
16	PIN2X5mm	1	68	彈簧固定座前開軸	1	120	彈簧固定座	1
17	彈簧	1	69	彈簧固定座前開軸	1	121	彈簧固定座	1
18	彈簧	1	70	彈簧固定座前開軸	1	122	彈簧固定座	1
19	彈簧	1	71	彈簧固定座前開軸	1	123	彈簧固定座	1
20	彈簧	1	72	彈簧固定座前開軸	1	124	彈簧固定座	1
21	彈簧	1	73	彈簧固定座前開軸	2	125	M2.5X3.5mm一字	1
22	彈簧	1	74	彈簧固定座前開軸	1	126	彈簧固定座	1
23	PIN1.5X14mm	1	75	彈簧固定座前開軸	1	127	彈簧固定座	1
24	彈簧	1	76	彈簧固定座前開軸	1	128	彈簧固定座	1
25	PIN2X2mm	1	77	彈簧固定座前開軸	1	129	彈簧固定座	1
26	彈簧	1	78	彈簧固定座前開軸	1	130	彈簧固定座	2
27	M2.5X5平頭	3	79	MAX85mm螺絲	2	131	彈簧固定座	1
28	HOPUP彈簧	1	80	彈簧固定座前開軸	1	132	彈簧固定座	1
29	HOPUP彈簧	1	81	彈簧固定座前開軸	1	133	彈簧固定座	1
30	彈簧	1	82	彈簧固定座前開軸	1	134	彈簧固定座	1
31	彈簧	1	83	彈簧固定座前開軸	1	135	彈簧固定座	1
32	HOPUP彈簧	1	84	MAX12扳	3	136	M2.5X16螺絲十字	1
33	HOPUP彈簧	1	85	MAX12扳	1	137	彈簧固定座	1
34	HOPUP彈簧	1	86	PIN 2X24	2	138	彈簧固定座	1
35	彈簧	1	87	PIN 2X17	1	139	彈簧固定座	1
36	MAX10十字	2	88	彈簧固定座前開軸	1	140	彈簧固定座	1
37	M2X10十字	2	89	彈簧固定座前開軸	1	141	彈簧固定座	1
38	彈簧	1	90	彈簧固定座前開軸	1	142	彈簧固定座	1
39	彈簧	1	91	M2X2.5	3	143	彈簧固定座	1
40	彈簧	1	92	彈簧固定座前開軸	1	144	彈簧固定座	1
41	彈簧	1	93	彈簧固定座前開軸	1	145	彈簧固定座	1
42	彈簧	1	94	O環45X1mm	1	146	彈簧固定座	1
43	PIN3X10mm	2	95	彈簧固定座前開軸	1	147	彈簧固定座	1
44	PIN2X5mm	1	96	彈簧固定座前開軸	1	148	彈簧固定座	1
45	彈簧	1	97	彈簧固定座前開軸	1	149	彈簧固定座	1
46	PIN3X12mm	2	98	彈簧固定座前開軸	1	150	MAX12平頭	4
47	HOPUP彈簧	1	99	彈簧固定座前開軸	1	151	彈簧固定座	1
48	彈簧	1	100	彈簧固定座前開軸	1	152	MAX8平頭十字	1
49	彈簧	1	101	彈簧固定座前開軸	1	153	MAX8平頭十字	1
50	彈簧	1	102	彈簧固定座前開軸	1	154	MAX4十字	1
51	彈簧	1	103	彈簧固定座前開軸	2	155	E13.5	1
52	彈簧	1	104	彈簧固定座前開軸	1			


2 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector



3 彈匣裝填 Magazine loading



6 槍枝大部分分解 Field Strip



爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	機身	1	53	彈匣固定座前附件	1	105	彈匣固定座後	1
2	握把	1	54	彈匣固定座	1	106	彈匣固定座	1
3	M3螺絲	1	55	PIN3X18mm	1	107	閉門彈片	1
4	彈簧	1	56	彈簧固定座前開軸	1	108	半圓彈簧十字MAX8mm	2
5	彈簧	1	57	彈簧固定座前開軸	1	109	彈簧固定座	1
6	彈簧	1	58	彈簧固定座前開軸	1	110	閉門彈片	1
7	彈簧	1	59	彈簧固定座前開軸	1	111	閉門彈片調整器	1
8	彈簧	1	60	彈簧固定座前開軸	1	112	閉門彈片調整器	1
9	彈簧	1	61	彈簧固定座前開軸	1	113	彈簧固定座	1
10	PIN4X28mm	4	62	彈簧固定座前開軸	1	114	MAX10十字	2
11	彈簧	1	63	彈簧固定座前開軸	1	115	上蓋固定軸	1
12	彈簧	1	64	彈簧固定座前開軸	1	116	彈簧固定座	1
13	MAX25MM螺絲	1	65	彈簧固定座前開軸	1	117	PIN2X8mm	1
14	PIN3X15mm	1	66	彈簧固定座前開軸	1	118	上蓋	1
15	PIN3X18mm	1	67	彈簧固定座前開軸	3	119	彈簧固定座	1
16	PIN2X5mm	1	68	彈簧固定座前開軸	1	120	彈簧固定座	1
17	彈簧	1	69	彈簧固定座前開軸	1	121	彈簧固定座	1
18	彈簧	1	70	彈簧固定座前開軸	1	122	彈簧固定座	1
19	彈簧	1	71	彈簧固定座前開軸	1	123	彈簧固定座	1
20	彈簧	1	72	彈簧固定座前開軸	1	124	彈簧固定座	1
21	彈簧	1	73	彈簧固定座前開軸	2	125	M2.5X3.5mm一字	1
22	彈簧	1	74	彈簧固定座前開軸	1	126	彈簧固定座	1
23	PIN1.5X14mm	1	75	彈簧固定座前開軸	1	127	彈簧固定座	1
24	彈簧	1	76	彈簧固定座前開軸	1	128	彈簧固定座	1
25	PIN2X2mm	1	77	彈簧固定座前開軸	1	129	彈簧固定座	1
26	彈簧	1	78	彈簧固定座前開軸	1	130	彈簧固定座	2
27	M2.5X5平頭	3	79	MAX85mm螺絲	2	131	彈簧固定座	1
28	HOPUP彈簧	1	80	彈簧固定座前開軸	1	132	彈簧固定座	1
29	HOPUP彈簧	1	81	彈簧固定座前開軸	1	133	彈簧固定座	1
30	彈簧	1	82	彈簧固定座前開軸	1	134	彈簧固定座	1
31	彈簧	1	83	彈簧固定座前開軸	1	135	彈簧固定座	1
32	HOPUP彈簧	1	84	MAX12扳	3	136	M2.5X16螺絲十字	1
33	HOPUP彈簧	1	85	MAX12扳	1	137	彈簧固定座	1
34	HOPUP彈簧	1	86	PIN 2X24	2	138	彈簧固定座	1
35	彈簧	1	87	PIN 2X17	1	139	彈簧固定座	1
36	MAX10十字	2	88	彈簧固定座前開軸	1	140	彈簧固定座	1
37	M2X10十字	2	89	彈簧固定座前開軸	1	141	彈簧固定座	1
38	彈簧	1	90	彈簧固定座前開軸	1	142	彈簧固定座	1
39	彈簧	1	91	M2X2.5	3	143	彈簧固定座	1
40	彈簧	1	92	彈簧固定座前開軸	1	144	彈簧固定座	1
41	彈簧	1	93	彈簧固定座前開軸	1	145	彈簧固定座	1
42	彈簧	1	94	O環45X1mm	1	146	彈簧固定座	1
43	PIN3X10mm	2	95	彈簧固定座前開軸	1	147	彈簧固定座	1
44	PIN2X5mm	1	96	彈簧固定座前開軸	1	148	彈簧固定座	1
45	彈簧	1	97	彈簧固定座前開軸	1	149	彈簧固定座	1
46	PIN3X12mm	2	98	彈簧固定座前開軸	1	150	MAX12平頭	4
47	HOPUP彈簧	1	99	彈簧固定座前開軸	1	151	彈簧固定座	1
48	彈簧	1	100	彈簧固定座前開軸	1	152	MAX8平頭十字	1
49	彈簧	1	101	彈簧固定座前開軸	1	153	MAX8平頭十字	1
50	彈簧	1	102	彈簧固定座前開軸	1	154	MAX4十字	1
51	彈簧	1	103	彈簧固定座前開軸	2	155	E13.5	1
52	彈簧	1	104	彈簧固定座前開軸	1			

警告

- 限制使用12kg瓦斯 (R22 / Green gas)
- 請勿接近火源 (Never place it near fire)
- 請勿烈日曝曬 (Never place it directly under sunshine)
- Caution! Vorsicht! (Warning)
- NE PAS UTILISER D'AUTRES PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS. (Do not use other projectiles than those provided)
- Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln) (Use only ammunition specifically for this pistol)
- Fare attenzione (Attention)

射擊時務必戴護目鏡

Be sure to wear shooting glasses or Goggles when shooting.

Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

Always wear eye protection when shooting.

Assicurarsi di indossare leniti di Protezione quando si spara.

不要將裝彈筒直對高處

Do not aim at people even if it is unloaded.

Ne jamais viser quelqu'un même si votre pistolet est vide.

Test! hors de portée des enfants.

Pistole immer kindersicher aufbewahren.

Pongre la pistola fuera del alcance de los niños.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

不可用眼睛探視

Don't peep at the muzzle.

Ne jamais regarder dans le canon.

Nie in den Lauf schauen.

Jamas mire por el canon.

Non guardare mai dentro la canna.

不可用他人射擊

Don't aim at people even if it is unloaded.

Ne jamais viser quelqu'un même si votre pistolet est vide.

Test! hors de portée des enfants.

Pistole immer kindersicher aufbewahren.

Pongre la pistola fuera del alcance de los niños.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

射擊前開門，才可以把手指觸及扳機

Don't touch the trigger until the moment of shooting.

Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

Alzoug erst dann berühren, wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

No toque el gatillo hasta el momento de disparar.

Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.

穩定射擊的方向

After making sure that there is nobody nearby.

Quand vous ne faites qu'un tir à personne dans la trajectoire de votre tir.

Vergewissen Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand gefährdet werden kann.

Antes de apuntar asegure que no hay nadie cerca.

Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.

不要做劇烈的動作

Avoid a rough operation.

Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

Geladene Waffe stets mit Respekt behandeln. Nicht werfen oder umarmen. Juchschützen.

No fire ni lance la pistola, se puede disparar.

Evitare azioni brusche.

不使用时，请将弹匣取出，并取下子弹

When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

Quand vous ne faites qu'un tir.

Faire attention de retirer le chargeur et de le désarmer.

Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

C